

Installationsmanual YasXfer





aktuelle Versionen und ergänzende Dokumente immer unter current versions and supplementary documents always below

https://meieredvberatung.de/download/yasxfer/manual/



Inhaltsverzeichnis Inhalt

Inhaltsverzeichnis 2
1. Funktionsweise 4
2. Voraussetzung
3. Hardware Installation
4. DCI Finstellungen
4.1 Finstellungen YasXfer und FRC über serielle Verbindung
4.2 Einstellungen YasXfer und MRC über serielle Verbindung
4.3 Einstellungen YasXfer und XRC über serielle Verbindung oder Netzwerk
4.4 Finstellungen YasXfer und NX100 / NXC100 über Netzwerk
4.4.1 Bekannte Einschränkungen NX100
4.5 Finstellungen YasXfer und FS100 über Netzwerk
4.5.1 Bekannte Einschränkungen DX100
4.6 Einstellungen YasXfer und DX100 über Netzwerk
4.6.1 Bekannte Einschränkungen DX100
4.7 Einstellungen YasXfer und DX200 über Netzwerk
5. Einstellungen YasXferbox
5.1 Einstellungen anschauen
5.2 Einstellungen ändern
6. Beschreibung der LED Zustände
6.1 Power LED
6.2 OK LED
6.3 ERR LED
6.4 FC1/FC2 LED
6.5 COM LED
6.7 RTS LED
6.8 CTS LED
7. Programmbeispiele
7.1 XRC mit Programmauswahl über Eingangsbyte
7.2 DX100 mit Programmauswahl über Eingangswort15
8. FAQ Bereich
8.1 Fehlerdiagnose
11. Function description
12. Requirement



13. Hardware Installation	
14. DCI Setting	19
14.1 Setup YasXfer and ERC via serial connection	19
14.2 Setup YasXfer and MRC via serial connection	20
14.3 Setup YasXfer and XRC via serial or Ethernet Connection	21
14.4 Setup YasXfer and NX100 / NXC100 via Ethernet	22
14.4.1 Known limitation NX100	22
14.5 Setup YasXfer and FS100 via Ethernet	23
14.5.1 Known limitation FS100	23
14.6 Setup YasXfer and DX100 via Ethernet	24
14.6.1 Known Limitation DX100	24
14.7 Setup YasXfer and DX200 via ethernet	25
15. Setup YasXferbox	
15.1 Settings overview	26
15.2 change settings	26
16. Description LED Lights	27
16.1 Power LED	27
16.2 OK LED	27
16.3 ERR LED	27
16.4 FC1/FC2 LED	27
16.5 COM LED	27
16.7 RTS LED	27
17. Programsample	28
17.1 XRC with fileselection via inputbyte	28
17.2 DX100 with program selection via input word	29
18. FAQ Area	
18.1 failure diagnostic	



1. Funktionsweise

Durch die Inform Befehle LOADJ, SAVEJ und DELETEJ können im Automatikablauf Roboterprogramme auf die YasXfer Box gespeichert, anschließend gelöscht, und bei Bedarf wieder geladen werden. Dadurch wird der Speicher des Roboters nur noch von den benötigten Programmen belegt.

2. Voraussetzung

Yaskawa Steuerung ab ERC – XRC mit freier serieller Schnittstelle, ab NX100 freie serielle oder Ethernet Schnittstelle YasXfer Box Material Nr. 166616

3. Hardware Installation

Setup seriell

Die YasXfer Box wird mit der Yaskawa Steuerung über das mitgelieferte serielle Kabel verbunden. Bei den Steuerungstypen MRC und XRC muss die interne serielle Schnittstelle benutzt werden.

Setup NX100 – DX200 Ethernet

Die YasXfer Box wird mit der Yaskawa Steuerung über die Ethernet Schnitstelle verbunden. Es kann jedes handelsüble Netzwerkkabel benutzt werden. Die Box hat Auto MDI/MDI-X Unterstützung – also eine automatische Kabelerkennung. Gleichzeitig ist auch die FTP Funktion nutzbar

Das mitgelieferte Netzteil muss mit 230V dauerhaft versorgt werden. Zur kurzeitigen Überbrückung und zum Testlauf kann der interne Akku benutzt werden.



4. DCI Einstellungen

4.1 Einstellungen YasXfer und ERC über serielle Verbindung

Parameter Sof	tware version < 4.20
Datenbits Stopbits Parität Baud Rate	RS00=8 RS01=0 RS02=2 RS03=32 4800 Baud

Parameter	Software version > 4.20	
Datenbits Stopbits	RS20=8 RS21=0	
Paritat Baud Rate	RS22=2 RS23=32 4800 Baud	





4.2 Einstellungen YasXfer und MRC über serielle Verbindung

- Funktions Parameter FD müssen aktiviert sein
 - Data Transmission

_

- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protokoll auf Schnittstelle 0 (auch für Netzwerk erforderlich)
 - RS 1 = 0 zweite Schnittstelle muss ungleichen Wert haben
 - RS 3 = 2 Geräteauswahl
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, spezieller Eingang #40042 muss aus sein
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote unter IO muss ausgeschaltet werden um im Automatikbetrieb LOADJ und DELETEJ ausführen zu können









4.3 Einstellungen YasXfer und XRC über serielle Verbindung oder Netzwerk

- Funktions Parameter FD müssen aktiviert sein
 - Data Transmission
 - Ethernet deaktiviert (bei Netzwerk aktiv)
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protokoll auf Schnittstelle 0 (auch f
 ür Netzwerk erforderlich)
 - RS 1 = 0 zweite Schnittstelle muss ungleichen Wert haben
 - RS 3 = 2 Geräteauswahl
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, , spezieller Eingang #40042 muss aus sein
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote unter IO muss ausgeschaltet werden um im Automatikbetrieb LOADJ und DELETEJ ausführen zu können





4.4 Einstellungen YasXfer und NX100 / NXC100 über Netzwerk

- Funktions Parameter FD müssen aktiviert sein
 - Data Transmission
 - Ethernet aktiv
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protokoll auf Schnittstelle 0 (auch für Netzwerk erforderlich)
 - RS 1 = 0 zweite Schnittstelle muss ungleichen Wert haben
 - RS 3 = 2 Geräteauswahl
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, spezieller Eingang #40042 muss aus sein
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote unter IO muss ausgeschaltet werden um im Automatikbetrieb LOADJ und DELETEJ ausführen zu können

Netzwerkkonfig	uratior	n Beisp	oiel		DATA EDIT DISPLAY UTILITY 🔃 🗹 😒 🐻 📮 🔶
IP Adresse Mot	oman	-			EX. NEWONY RS000 2 20000_0010 RS001 0 000000
RS Parameter	70	71	72	73	PARAMETER RS002 0 0000 0000 RS003 3 000 0000 RS004 0 0 0000 0000
	192	168	0	100	RS005 0 0000 0000 RS008 0 0000 0000 0000
					APPLICATION RS009 0 0000 0000 RS010 0 0000 0000
Subnet Mask					D35PLay server RS011 0 0000 0000 F8012 0 0000 0000 0000 R8013 0 0000 0000 0000
RS Parameter	74	75	76	77	RS014 0 0000
	255	255	255	0	
			•		
Gateway Adress	se				
RS Parameter	78	79	80	81	EX. NEVORY BC 1010000 SC077 1585 1010_1000 SC072 010000
	192	168	0	1	PARAMETER R0072 100 1110 100 R0075 1255 1111 1111
YasXfer Box					APPLIANA UW SCOB 0 0 0000,000 SCOB 000,000 SCOB 000,000
RS Parameter	82	83	84	85	
	192	168	0	101	
	•		•		No. Nov Targeta Bases 1/7 France
					Data EDIT DISPLAY UTILITY NO IN CONTRACTOR NXC100
					STEL SECTION
					HEREMAL HEREMA
					##2014 INHIBIT 10 #2015 @ Oxf RADITE SEL #2016 // INHIBIT PP/PMEL
					#92017 O

1/F Panel

4.4.1 Bekannte Einschränkungen NX100

Es werden nur kurze Dateinamen unterstützt



4.5 Einstellungen YasXfer und FS100 über Netzwerk

- Funktions Parameter FD müssen aktiviert sein
 - Data Transmission
 - Ethernet aktiv
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protokoll auf Schnittstelle 0 (auch für Netzwerk erforderlich)
 - RS 1 = 0 zweite Schnittstelle muss ungleichen Wert haben
 - RS 3 = 2 Geräteauswahl
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, spezieller Eingang #40042 muss aus sein
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote unter IO muss ausgeschaltet werden um im Automatikbetrieb LOADJ und DELETEJ ausführen zu können
- Netzwerkeinstellungen können nur über Maintenance Menü erfolgen

Ethernet FUNKTION Ethernet BENJIZT SERVER (HOST PC) 10. 0. 51	
NETZWERK STEUERUNGSNAME W-HOST DOMAIN NAME LOCAL.DOMAIN IP ADRESSE 10. 0. 0. 2 SUBNETZMASKE 255.255.255. 0 STANDARD-GATEWAY 10. 0. 0. 1	
BATA CDIT DISPLAY UTLASTY IX IX <thix< th=""> <thix< th=""> <thix< th=""></thix<></thix<></thix<>	FS100
N I MAY Simila Base J/P Peak Turn on servo poeer	

4.5.1 Bekannte Einschränkungen DX100

Die Einstellungen der Netzwerkadresse in den RS Parametern ist ohne Wirkung, immer über den Maintenance Mode einstellen



4.6 Einstellungen YasXfer und DX100 über Netzwerk

- Funktions Parameter FD müssen aktiviert sein
 - Data transmission
 - Ethernet aktiv
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protokoll auf Schnittstelle 0 (auch für Netzwerk erforderlich)
 - RS 1 = 0 zweite Schnittstelle muss ungleichen Wert haben
 - RS 3 = 2 Geräteauswahl
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, spezieller Eingang #40042 muss aus sein
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote unter IO muss ausgeschaltet werden um im Automatikbetrieb LOADJ und DELETEJ ausführen zu können

Netzwerkkonfig	uratior	n Beisp	oiel	
IP Adresse Mot	oman			
RS Parameter	70	71	72	73
	192	168	0	100
Subnet Mask				
RS Parameter	74	75	76	77
	255	255	255	0
Gateway Adresse				
RS Parameter	78	79	80	81
	192	168	0	1
YasXfer Box				
RS Parameter	82	83	84	85









4.6.1 Bekannte Einschränkungen DX100

Batchdateiname (.JBR) darf nur 8 Zeichen lang sein, Einzeldateiname (.JBI) darf 16 Zeichen lang sein



4.7 Einstellungen YasXfer und DX200 über Netzwerk

- Funktions Parameter FD müssen aktiviert sein
 - Data transmission
 - Ethernet
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protokoll auf Schnittstelle 0 (auch für Netzwerk erforderlich)
 - RS 1 = 0 zweite Schnittstelle muss ungleichen Wert haben
 - RS 3 = 2 Geräteauswahl
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, spezieller Eingang #40042 muss aus sein
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote unter IO muss ausgeschaltet werden um im Automatikbetrieb LOADJ und DELETEJ ausführen zu können

Netzwerkkonfiguration Beispiel					
IP Adresse Motoman					
RS Parameter	72	73			
	0	100			
Subnet Mask					
RS Parameter	76	77			
	255	255	255	0	
	255	255	255	0	
Gateway Adress	255 e	255	255	0	
Gateway Adress RS Parameter	255 e 78	255 79	255 80	0 81	
Gateway Adress RS Parameter	255 e 78 192	255 79 168	255 80 0	0 81 1	
Gateway Adress RS Parameter	255 e 78 192	255 79 168	255 80 0	0 81 1	

YasXfer Box				
RS Parameter	82	83	84	85
	192	168	0	101
	•	•	•	•











5. Einstellungen YasXferbox

5.1 Einstellungen anschauen

Stecken sie ein Medium in die Box (USB Stick oder SD Card) Schalten sie das Gerät ein. Sobald die RTS LED leuchtet drücken sie die CONFIG Taste für ca. 3s, bis die Box neu startet (OK LED leuchtet dauerhaft und geht dann aus) Wenn sie jetzt das Medium in einen PC stecken ist dort eine neue Datei YASNEW.CFG gespeichert. Diese öffnen sie nun mit einem Text Editor (siehe Beispiel rechts)

5.2 Einstellungen ändern

Um die Konfiguration anzupassen können die Einstellungen direkt in der Datei geändert werden

Datum/Uhrzeit -> entsprechend die Zahlen ändern

Protokollmodus FC1 oder DCI

- -> YASMODE=0 FC1 Backupemulator Floppylaufwerk(Standard)
- -> YASMODE=1 DCI Modus über die serielle Schnittstelle
- -> YASMODE=2 DCI Modus über Netzwerk

Baudrate serielle Schnittstelle -> BAUD=0 automatische Baudratenerkennung -> BAUD=9600 manuelle Eingabe 9600 Baud

Netzwerkeinstellungen-> YASIP=192.168.000.101IP Adresse der YasXfer Box-> YASREMOTE=192.168.000.100IP Adresse der Robotersteuerung

Alle anderen Einstellungen sollten nicht verändert werden

Anschließend die Datei unter dem Namen YASCONF.CFG abspeichern.

Wenn dieses Medium jetzt wieder in die Box gesteckt wird erkennt die Box die Konfigurationsdatei, liest diese und startet nochmals, mit den neuen Einstellungen, neu Dies darf nur einmal geschehen da die Datei danach umbenannt wurde. Zur Kontrolle muss sich jetzt auf dem Medium die Datei YASUSED.CFG befinden



YasXfer - Meier EDV Beratung Bootloaderversion: BLD 2.002 Applicationversion: YAS 3.012 Compiled: Mar 28 2017 Board ID: 10565203 Serial number: D880399DEEB4 RTC: 12.03.2017 23:45:54 FTP=9998 DAY=12 MONTH=03 YEAR=17 HOUR=23 MINUTE=45 SECOND=54 YASMODE=0 YASIP=192.168.000.101 YASREMOTE=192.168.000.100 BAUD=0 DATA=8 PARITY=E STOP=1 HANDSHAKE=H BLOCKDELAY=10 CRCDELAY=1000 LFDELAY=1000 CHARDELAY=1000 MAXDIRFILE=230



6. Beschreibung der LED Zustände

6.1 Power LED

Sobald die Box eingeschaltet wird muss die grüne Power LED leuchten

6.2 OK LED

Diese LED muss blinken, sie zeigt das Lebenszeichen der Box an

6.3 ERR LED

Diese LED muss flashen nach dem Box im seriellen Modus angeschaltet wird und noch keine Baudrate erkannt wurde. Anschließend geht sie aus. Im Netzwerkmodus darf sie nicht leuchten

6.4 FC1/FC2 LED

Diese LED zeigt an ob die Box im FC1 Modus, im FC2 Modus oder in einer dazwischenliegenden Baudrate betrieben wird

6.5 COM LED

Während der Datenübertragung zeigt diese LED die Kommunikation an

6.7 RTS LED

Wenn diese LED leuchtet übergibt die Box der Robotersteuerung eine Freigabe zur Übertragung Unter anderem ist dazu ein gestecktes Medium notwendig

6.8 CTS LED

Wenn diese LED leuchtet wurde der Box von der Robotersteuerung eine Freigabe zur Übertragung angezeigt



7. Programmbeispiele

7.1 XRC mit Programmauswahl über Eingangsbyte

Programmname:STATION1.JBI NOP 'Programm Nr DIN B099 IG#(10) CALL JOB:DCI_ST1 IF B099<>B098 'Arbeitsprogramme CALL JOB:12345678 IF B099=111 CALL JOB:23456789 IF B099=222 END	Programmname: DCI_ST1 NOP 'DCI Sichern loeschen JUMP B098 *111 SAVEJ JOB:12345678 JBI DELETEJ JOB:12345678 JBI *222 SAVEJ JOB:23456789 JBI DELETEJ JOB:23456789 JBI 'laden SET I099 B099 ADD I099 10000 JUMP I099 *10111 LOADJ JOB:12345678 JBI *10222	

LOADJ JOB:23456789 JBI

SET B098 B099

END



7.2 DX100 mit Programmauswahl über Eingangswort





7.3 NX100 mit Programmauswahl über Eingangswort, Programmliste aus JET.DAT automatisch erstellt auf <u>https://meieredvberatung.de/jet-2-dci/</u>





8. FAQ Bereich

8.1 Fehlerdiagnose

	Fehlerbeschreibung	
↓	Beim Einschalten leuchten keine LED	Die Box muss geladen werden. Wenn das Netzteil eingesteckt wird muss die grüne Charge LED leuchten. Falls nicht, einmal den Ein/Ausschalter betätigen. Damit wird die Box auch bei sehr stark entladenen Akkus wieder in den Ladezustand versetzt
\downarrow	Nach dem Einschalten leuchtet die Grüne Power LED aber die OK LED blinkt nicht	Alle Verbindungskabel entfernen und noch einmal versuchen. Falls es auch dann nicht funktioniert ist das Gerät defekt und muss eingeschickt werden
\downarrow	Nach dem Starten der DCI Funktion leuchtet die Com LED nicht	 Die Kabelverbindung von der Box zur Yaskawa Steuerungüberprüfen. Bei Einsatz über seriell nur das Originalkabel mit dem orangenen Nullmodem Adapter verwenden. Passt die Einstellung Yasmode Box zur gewählten Verbindung? Wenn die RTS LED nicht leuchtet fehlt ein korrektes Medium und die Verbindung wird nicht zugelassen
\downarrow		

Stecken sie ein Medium in die Box (USB Stick oder SD Card) Schalten sie das Gerät ein. Sobald die RTS LED leuchtet drücken sie die CONFIG für ca. 3s, bis die Box neu startet (OK LED leuchtet dauerhaft und geht dann aus) Wenn sie jetzt das Medium in einen PC stecken ist dort eine neue Datei YASNEW.CFG gespeichert. Diese öffnen sie nun mit einem Text Editor (siehe Beispiel rechts)



11. Function description

The Inform commands LOADJ, SAVEJ und DELETEJ allow to load, save and delete robot jobs during automatc mode.

As a result the memory from the robot is only in use for actual Jobs.

12. Requirement

Yaskawa controller from ERC to XRC with free serial port, over NX100 free serial or Ethernet port YasXfer Box Material Nr. 166616

13. Hardware Installation

Setup seriell

The YasXfer Box must be connected to the robot controller. MRC and XRC must use the internal Communication Port.

Setup NX100 – DX200 Ethernet

The fastest connection is the Ethernet Port. The Box have an automatic Speed and connection detection. On same time is the FTP function available.

The Power supply must be connected for a long term Using. The internal Battery back helps as a small UPS.



14. DCI Setting14.1 Setup YasXfer and ERC via serial connection

Parameter	Software version < 4.20
Datenbits Stopbits	RS00=8 RS01=0
Parität	RS02=2
Baud Rate	RS03=32 4800 Baud

Parameter Software version > 4.20				
Datenbits Stopbits Parität Baud Rate	RS20=8 RS21=0 RS22=2 RS23=32 4800 Baud			





14.2 Setup YasXfer and MRC via serial connection

- Function Parameter FD must be activated
 - Data Transmission
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protocol at Port 0
 - RS 1 = 0 second port must be unequal
 - RS 3 = 2 Device
 - RS 5 = 0 Host Modus read only, specified Input #40042 must be off
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudo input CMD Remote in the IO section must be switch oft o allow LOADJ und DELETEJ in automatic mode









14.3 Setup YasXfer and XRC via serial or Ethernet Connection

- Function Parameter FD must be activated
 - Data Transmission
 - Ethernet disabled (in Case of Ethernet enabled)
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protocol at Port 0 0 (for Ethernet also)
 - RS 1 = 0 second port must be unequal
 - RS 3 = 2 device selection
 - RS 5 = 0 Host Mode read only, specified Input #40042 must be off
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudo input CMD Remote in the IO section must be switch oft o allow LOADJ und DELETEJ in automatic mode



EUDU EING.SIG	VAL.	R1 📿 .		
STEM BEREICH				
8210				
8211				
8212				
8213				
8214	0	EA VER	RIEGELT	
8215		CMD RE	EMOTE WAI	HL
8216	•	PHG VE	RRIEGEL	
8217				
8215 8216 8217	000	CMD RE PHG VE	EMOTE WA	



14.4 Setup YasXfer and NX100 / NXC100 via Ethernet

- Function Parameter FD must be activated
 - Data Transmission
 - Ethernet disabled (in Case of Ethernet enabled)
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protocol at Port 0 (for Ethernet also)
 - RS 1 = 0 second port must be unequal
 - RS 3 = 2 device selection
 - RS 5 = 0 Host Mode read only, specified Input #40042 must be off
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudo input CMD Remote in the IO section must be switch oft o allow LOADJ und DELETEJ in automatic mode

						-
Ethernet configu	iration	samp	le		DATA EDIT DISPLAY UTILITY 🔃 🗹 🖏 🔯 寻 😚	
IP adress Motor	man				EX. WEMORY RS000 2 0000_0010 RS001 0 0000_0000	
RS Parameter	70	71	72	73	PARAMETER RS002 0 0000_0000 RS003 3 0000_0001 RS004 0 0000_0000	
	192	168	0	100	RS005 0 00000000000000000000000000000000	
L			•		APPLICATION RS009 0 0000 RS010 0 0000 RS010 0 0000 RS010 0 0000	
Subnet Mask					RS011 0 0000_0000 RS012 0 000000000 RS013 0 0000_0000	
RS Parameter	74	75	76	77	R8014 0 <u>0000_0000</u>	
	255	255	255	0	No New Single New 1/7 Panel	
						_
Gateway adress						NX100
RS Parameter	78	79	80	81	EX. VEVORY BS07 152 1100_0000 RS07 155 1000 RS07 0000_000	
	192	168	0	1	PARAME IE N 85073 100 011_0100 85074 255 111_1111 85075 255 111_1111	
					RS077 0000_0000 RS078 0 1000_0000 RS079 0 1000_0000	
YasXfer Box	_				BISPLAY SETUP DISPLAY SETUP BISPLAY SETUP	
RS Parameter	82	83	84	85	RS084 0 0000 0000 RS084 0 1010 110 RS085 100 1010 1010 RS085 150 1000 0000	
	192	168	0	101		
					Na in New Step to New 1/7 Panel	
					BATA COIT DISPLAY UTLLITY I ≥ I < I < I <thi <="" th=""> I <thi <="" th=""> <thi <="" th=""></thi></thi></thi>	NXC100

I/F Paris

14.4.1 Known limitation NX100

The filesystem allow only 8.3 filename restriction



14.5 Setup YasXfer and FS100 via Ethernet

- Function Parameter FD must be activated
 - Data Transmission
 - Ethernet disabled (in Case of Ethernet enabled)
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protocol at Port 0 0 (for Ethernet also)
 - RS 1 = 0 second port must be unequal
 - RS 3 = 2 device selection
 - RS 5 = 0 Host Mode read only, specified Input #40042 must be off
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudo input CMD Remote in the IO section must be switch off o allow LOADJ und DELETEJ in automatic mode





14.5.1 Known limitation FS100

IP settings only in maintenance mode



14.6 Setup YasXfer and DX100 via Ethernet

- Function Parameter FD must be activated
 - Data Transmission
 - Ethernet disabled (in Case of Ethernet enabled)
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protocol at Port 0 0 (for Ethernet also)
 - RS 1 = 0 second port must be unequal
 - RS 3 = 2 device selection
 - RS 5 = 0 Host Mode read only, specified Input #40042 must be off
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudo input CMD Remote in the IO section must be switch oft o allow LOADJ und DELETEJ in automatic mode

Ethernet configuration sample					
IP adress Motoman					
RS Parameter	RS Parameter 70 71				
	192 168			100	
Subnet Mask					
RS Parameter	74	75	76	77	
	255	255	255	0	
Gateway adress					
RS Parameter	78	79	80	81	
	192	168	0	1	
YasXfer Box					
RS Parameter	82	83	84	85	
	192	168	0	101	









14.6.1 Known Limitation DX100

Batch filename (.JBR) at least 8 Characters, single filename (.JBI) 16 characters long



14.7 Setup YasXfer and DX200 via ethernet

- Function Parameter FD must be activated
 - Data Transmission
 - Ethernet disabled (in Case of Ethernet enabled)
- Datenübertragungsparameter RS
 - RS 0 = 2 BSC Like Protocol at Port 0 0 (for Ethernet also)
 - RS 1 = 0 second port must be unequal
 - RS 3 = 2 device selection
 - RS 5 = 0 Host Mode read only, specified Input #40042 must be off
 - RS 6 = 1 extended Data Mode (above MRC)
 - RS 7 = 0
 - Pseudoinput CMD Remote in the IO section must be switch oft o allow LOADJ und DELETEJ in automatic mode

nan 70	74			
70	74			
	/1	72	73	
192	168	0	100	
Subnet Mask				
74	75	76	77	
255	255	255	0	
Gateway adress				
78	79	80	81	
192	168	0	1	
	74 255 78 192	192 100 74 75 255 255 78 79 192 168	192 166 0 74 75 76 255 255 255 78 79 80 192 168 0	

YasXfer Box				
RS Parameter	82	83	84	85
	192	168	0	101











15. Setup YasXferbox

15.1 Settings overview

Put a memory device in the unit (USB Stick or SD Card) Switch on the Unit. After RTS LED okkult press CONFIG Button for ca. 3s, until the unit reboot (OK LED light on and switch of) Now the memory device contend a new file YASNEW.CFG. You can open the file with every standard editor (see sample right)

15.2 change settings

You can change every value direct in this file:

date/time
-> change the values

Protocolmode FC1 oder DCI -> YASMODE=0 FC1 Backupemulator Floppydrive(Standard) -> YASMODE=1 DCI Modus over serial port -> YASMODE=2 DCI Modus over Ethernet

Baudrate Serial Port -> BAUD=0 automatic Baudselection -> BAUD=9600 manual input 9600 Baud

Ethernet setting -> YASIP=192.168.000.101 IP adress YasXfer Box -> YASREMOTE=192.168.000.100 IP adress robot controller

Alee other settings shut be not changed without instructions

After this you must save the file under the new name YASCONF.CFG . When you plug the memory device into the Unit the new values will be read and the Unit reboot. This shut be only 1 time because the unit rename the file to YASUSED.CFG. For doublecheck you can plug the memory device to you PC and you must found this file on the device



YasXfer - Meier EDV Beratung Bootloaderversion: BLD 2.002 Applicationversion: YAS 3.012 Compiled: Mar 28 2017 Board ID: 10565203 Serial number: D880399DEEB4 RTC: 12.03.2017 23:45:54 FTP=9998 DAY=12 MONTH=03 YEAR=17 HOUR=23 MINUTE=45 SECOND=54 YASMODE=0 YASIP=192.168.000.101 YASREMOTE=192.168.000.100 BAUD=0 DATA=8 PARITY=E STOP=1 HANDSHAKE=H BLOCKDELAY=10 CRCDELAY=1000 LFDELAY=1000 CHARDELAY=1000 MAXDIRFILE=230



16. Description LED Lights

16.1 Power LED

Must be on when the unit is switched on

16.2 OK LED

Live bit from the unit, must switch on/off

16.3 ERR LED

In serial mode flash when baud rate is automatic and no detection. After the first transmission the LED must be off. In Ethernet mode must be off

16.4 FC1/FC2 LED

Diese LED zeigt an ob die Box im FC1 Modus, im FC2 Modus oder in einer dazwischenliegenden Baudrate betrieben wird

16.5 COM LED

Show when the transmission is running

16.7 RTS LED

The RTS signal give the permission to the robot controller to send data. On value is that a memory device must plugged in

16.8 CTS LED

The CTS signal give the permission to the YasXfer Unit to send and read data



17. Programsample17.1 XRC with fileselection via inputbyte

filename:STATION1.JBI NOP 'Program Nr	Programmname: DCI_ST1 NOP 'DCI save delete
DIN 8099 IG#(10)	JUMP B098
CALL JOB:DCI_ST1 IF B099<>B098	*111
WORK JODS	SAVEJ JOB:12345678 JBI
CALL JOB:12345678 IF B099=111	DELETEJ JOB:12345678 JBI
CALL JOB:23456789 IF B099=222	*222
END	SAVEJ JOB:23456789 JBI
	DELETEJ JOB:23456789 JBI
	'load
	SET 1099 B099
	ADD 1099 10000
	JUMP 1099
	*10111
	LOADJ JOB:12345678 JBI
	*10222

LOADJ JOB:23456789 JBI

SET B098 B099

END



17.2 DX100 with program selection via input word





17.3 NX100 with program selection from input word, Product names automatic generated from JET.DAT at <u>https://meieredvberatung.de/jet-2-dci/</u>





18. FAQ Area 18.1 failure diagnostic

	Failure description	
\downarrow	After Power ON no LED is lighting	The Unit must be charge. When the power supply is plugged into the unit the charge LED must be ON. When no reaction tries to switch OFF/ON when the power supply is connected. This will help to charge a full empty battery pack inside
\downarrow	After Power ON the green LED is on but the OK doesn't light	Disconnect all cable and try again
\downarrow	After start DCI Command the Communication LED doesn't light	 Double-check connection between unit and techpendant. Use only the original delivered cable. Double-check Yasmode from the Unit equal to the selected connection? When RTS LED is off there is no correct memory device so the transmission is not permission
\downarrow		